
Fechadura com codigo numerico Metalico



Como alterar a combinação

a) - 

1- Combinação original
a) - Confirme que as rodas de combinações se encontram nas posições " 0-0-0 ".

b) - Utilize um objeto aguçado (clip, esferográfica, prego, etc..) e pressione o orifício localizado na parte inferior.

b) - 

c) – Manter a pressão e escolher nova combinação, apos selecionar a nova combinação retire o objeto aguçado.

A combinação pode ser alterada quantas vezes pretender basta colocar a fechadura na combinação que estiver a ser utilizado é seguir os passos b e c.

Nota:
Escreva ou recorde sempre a combinação, apenas com ela conseguira abrir a fechadura.

Código	Descrição	Código Barras
238000303	FECH. CH09.001CN (NUM/METAL)	5603943260460

27/01/2015